



LIBUS[®]
F E E L S A F E

+ +



RESPIRADOR 6910

Respirador para partículas



- ✓ Respirador para partículas clase FFP3 (S) 6910, tipo plegable, sin válvula de exhalación.
- ✓ Descartable
- ✓ Diseño exclusivo que presenta una cámara respiratoria de mayor profundidad que permite ser doblada para almacenamiento.
- ✓ Los paneles laterales proporcionana una mayor superficie de cobertura que reduce en un 40% la resistencia a la respiración en comparación con los respiradores tradicionales de copa.
- ✓ Banda elástica libre de Latex. Soldado por ultrasonido.
- ✓ Interior Ultra suave
- ✓ Combinable con otros EPP, incluyendo la protección ocular y auditiva.
- ✓
- ✓
- ✓

COBERTURA DE RIESGOS

Partículas libres de aceites

PRESENTACIÓN

Consultar

CERTIFICACIONES

ABNT/NBR 13698



LIBUS[®]
F E E L S A F E

+ +



APLICACIONES

Siderurgia

Minería

Centrales y distribución

Eléctrica

Nuclear

Papelera

Química

Construcción

Logística

Naviera

Agro

Entes Estatales

Frigoríficos

Alimentos

Electrónica

Automotriz

ADVERTENCIAS

- Para la protección de su salud es esencial que el respirador sea seleccionado correctamente. Antes de usar este o cualquier otro producto consulte a un higienista industrial ó a profesional de seguridad en el empleo, para determinar si es adecuado para el uso que usted le quiere dar.

Este producto no protege contra humos, gases o vapores.

- No debe ser usado en operaciones de pintura con pistola rociadora.

- No use este respirador en tareas de arenado.

- No apto como protección contra amianto.

- Este producto no suministra oxígeno. Use este respirador sólo en ambientes bien ventilados y con oxígeno suficiente para el sostenimiento de la vida humana.

No debe ser usado cuando la concentración de contaminantes es desconocida o inmediatamente peligrosa para la vida o la salud.

- Abandone de inmediato el área de trabajo si: a) la respiración se torna difícil, ó b) si se presentan mareos ó cualquier otro signo de indisposición.

Si el usuario tiene una enfermedad o dolencia cualquiera consulte a un médico para determinar si es adecuado para el uso.

- El vello y ciertas características faciales pueden impedir el uso eficaz del producto.

Usar solamente en conformidad con las instrucciones, rótulos y limitaciones relacionadas con este producto.

- Este producto no deberá ser alterado o modificado de ninguna forma.

Siga las instrucciones del fabricante para el ajuste del respirador a la cara.

-
-
-
-



LIBUS[®]
F E E L S A F E



INSTRUCCIONES DE USO DEL RESPIRADOR



1. Sostenga el respirador orientado hacia la punta de los dedos, dejando que las tiras para la cabeza cuelguen libremente por detrás de su mano.
2. Presione el respirador firmemente contra la cara con la pieza nasal apoyada sobre el tabique.
3. Estire y ubique la banda superior arriba y sobre la parte posterior de su cabeza. Estire la banda inferior pasándola sobre la cabeza y colóquela debajo de sus orejas.
4. Usando ambas manos, moldee la pieza nasal metálica para darle la forma de su nariz.
5. Verificación de ajuste:
 - a) Cubra el respirador con ambas manos tratando de impedir la inhalación sin modificar su posición.
 - b) Inhale con fuerza. Si detecta alguna pérdida por el sello a la cara, ajuste la posición del respirador y/o bandas y repita el procedimiento.
6. Tenga en cuenta que el cumplimiento de estas instrucciones de ajuste es fundamental para un uso seguro del respirador.